



# Lehmputz Proschinger

Alfred W. Proschinger • 0676 36 77 88 0  
Wimmersdorferstraße 3, 3041 Starzing • fax: 02772 525 58  
e.mail: lehmputz@proschinger.at • lehmputz.proschinger.at

## \* ll. Tadelakt - Verarbeitungshilfe \*

- Ablauf -

- 1.) Material ansetzen  
min 3-6 h
- 2.) 1. Lage Tadelakt  
min 1,5 - 3 h anziehen lassen
- 3.) 2. Lage Tadelakt,  
aufziehen, Oberfläche schließen u. matt polieren  
ca 1-2 h wieder anziehen lassen
- 4.) 2. Lage Tadelakt nochmals matt polieren  
kann schon matt glänzend werden;  
alle Schatten heraus polieren  
ca 1-3 h anziehen lassen
- 5.) mit Seife - Glätte Seife polieren  
Jetzt hochglänzend polieren  
ca. 10 - 12 h später
- 6.) nochmals seifen und polieren  
wenn noch möglich mit Stein, wenn noch leicht plastisch,  
oder mit BW-Tuch od. Hand Poliermaschine

Viel Erfolg und Freude

Lehmputz Proschinger

Wimmersdorferstraße 3 • 3041 Starzing  
lehmputz@proschinger.at • Fax 02772 525 58  
lehmputz@proschinger.at • 0676 36 77 88 0

Alfred  
Proschinger